

IT GIO-175

innoGIO GlOstar Astronaut

Proiettore per bambini con melodie



Istruzioni per l'uso



Caratteristiche del prodotto

- 1. Lampada projettore colorata e ludica.
- 2. Proiettore con melodie per creare un'atmosfera rilassante.

Informazioni sul prodotto

Nome: Astronauta Lampada proiettore con melodie

Articolo: GIO-175

Materiale: ABS + PC + PVC + Componenti elettronici

Classificato Corrente: 5 V Hinnatu Pinge: 1 A

Classificato Potenza: 4.1 W Dimensione: 110 x 93 x 121 mm

Batteria Capacità: 1200 mAh Accessorio: Cavo USB di tipo C

Come cambiare le funzioni del prodotto

Tasto rotazione

	Quando si accende la luce
Premere una volta	Lo schermo di proiezione ruota in senso orario
Premere due volte	Proiezione fissa

Tasto luce (6)

rusto ruce (E)		
	1ª Pressione	Luce bianca fredda
	2ª Pressione	Luce blu
	3ª Pressione	Luce gialla calda
	4ª Pressione	Graduale a tre colori
	5ª Pressione	Spegnimento


Modifica dell'intensità della luce: tenere premuto per due secondi per modificare l'intensità della luce in modo continuo; La luminosità della luce aumenterà dalla luminosità iniziale al 100%. Rilasciare il pulsante, tenerlo premuto di nuovo per due secondi e l'intensità della luce verrà ridotta dal 100% al 30%. La luce ha una funzione di memoria (memorizza il livello di luminosità più recente). Le modifiche continue dell'intensità della luce non sono disponibili nella modalità graduale a tre colori.

Tasto melodie 🕥


Se si preme il tasto melodie, la musica inizierà ad essere riprodotta. Premere una volta il tasto per selezionare una differente melodia (8 melodie precaricate). Premerlo per due secondi per spegnere la musica (non è necessario accendere la luce per riprodurre la melodia).

Istruzioni per l'uso

- 1. Il prodotto è alimentato con un caricabatterie da 5 V == 1 A. Non utilizzare un adattatore con alimentazione superiore a 5 V == 2 A per caricare o alimentare il prodotto. (Il prodotto è dotato solo di un cavo USB senza adattatore)
- 2. Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo. Una luce rossa lampeggia durante la ricarica. La luce rossa rimane accesa quando il prodotto è completamente carico. Sono necessarie circa 2.5 ore per caricare completamente il prodotto. Il tempo di ricarica non deve superare le 8 ore, altrimenti la batteria può danneggiarsi e la durata del prodotto ridursi.
- 3. Con ricarica completa, a seconda della modalità di funzionamento selezionata, autonomia 2-24 ore.
- 4. Modalità d'uso del prodotto:
- Tenere premuto il coperchio trasparente della lampada e ruotarlo in senso antiorario per smontarlo dal corpo principale.



• Chiudere il coperchio trasparente della lampada, allinearlo con la chiusura del coperchio, tenere premuto il coperchio trasparente della lampada e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.



▲ Attenzione

- 1. Controllare la tensione di guesto prodotto e la sua compatibilità prima dell'uso.
- 2. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e non utilizzare in ambienti con umidità, sporcizia, alte temperature, ecc.
- 3. Il prodotto non deve essere collocato all'interno o vicino alla fonte di calore per evitare rischi di incendio ed esplosione.
- 4. Utilizzarlo su una superficie piana con un'inclinazione non superiore a 6 gradi per evitare che cada.
- 5. I bambini di età inferiore ai 6 anni non devono maneggiare il prodotto.
- 6. Quando si monta il coperchio trasparente, è necessario prestare attenzione che sia avvitato correttamente, per evitare errori di fissaggio e caduta del coperchio.
- 7. La sorgente luminosa della lampada deve essere sostituita dal produttore o persona con qualifiche simili.
- 8. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro. La batteria obsoleta non deve essere smaltita con i rifiuti generici e deve invece essere collocata in un apposito contenitore per il riciclaggio delle batterie.

innoGIO



Prodotto in Cina per InnoGIO sp. z o.o. Via Ostródzka 74H. 03-289 Varsavia. Polonia www.innogio.it







