

Scan the QR code to download the manual

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję

Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen

Scannez le code QR pour télécharger le manuel

Escanea el código QR para descargar el manual

Digitalize o código QR para descarregar o manual

Scansione il codice QR per scaricare il manuale

Scan de QR-code om de handleiding te downloaden

Скануйте QR-код, чтобы завантажити інструкцію

Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití

Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku

Scanează codul QR pentru a descărca manualul

Nuskaitykite QR kodą, kad atsiisiųstumėte instrukciją

Nasleti QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu

Lae juhend alla, skannides QR-koodi

A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.

[ليرد على تطبيقنا على قنواتنا الرسمية](#)


IT

GIO-731

innoGIO

GIO perfect Skin Scrubber

Scrubber ultrasonico per il viso



innoGIO

Prodotto in Cina per **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.,
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it

MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo rigorosamente le indicazioni riportate nel manuale.




@innogio.official



@innogio_com

PANORAMICA DEL PRODOTTO



ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Prima dell'uso

- Inserire le batterie (2xAAA, non incluse) e chiudere bene il coperchio del vano batterie.
- Assicurarsi che la testina del dispositivo sia pulita e asciutta prima dell'uso.

Durante l'uso

- Utilizzare solo sulla pelle umida, mai sulla pelle asciutta.
- Uso consigliato: 1-2 volte alla settimana, per un massimo di 10 minuti per sessione.
- Non utilizzare su pelle lesionata, infiammata, irritata o scottata dal sole.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore o fastidio.
- Evitare l'uso di oggetti metallici (ad es. gioielli, chiavi) in prossimità del dispositivo.
- Questo dispositivo non è impermeabile: non utilizzarlo sotto la doccia o nella vasca da bagno.

Dopo l'uso

- Pulire la testina del dispositivo con un fazzoletto di carta o un panno morbido subito dopo ogni utilizzo.
- Assicurarsi che sul dispositivo non rimangano tracce di lozioni, gel o umidità prima di riporlo.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore e dall'umidità.
- Conservare il dispositivo in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini

COME UTILIZZARE

Idratare sempre la pelle prima di iniziare!

Procedura dettagliata:

- Rimuovere il trucco e idratare completamente il viso con uno spray o una nebbia.
- Riscaldare la pelle con un asciugamano caldo per migliorare l'efficacia.
- Tenere il dispositivo assicurandosi che la mano non entri in contatto con la piastra metallica.
- Inclinare il dispositivo con un angolo di 30°-45°.
- Muoversi delicatamente nella direzione indicata (vedi sotto) — sempre scivolando, senza premere.
- Dopo l'uso, spegnere e pulire il dispositivo.
- Applicare il tonico o il siero per completare la cura della pelle.

Come muovere la testina esfoliante:

Area del viso	Direzione di utilizzo
Mento	Muovere verso l'alto
Naso	Scivolare dal basso verso l'alto
Guance	Muovere verso l'esterno e verso l'alto dal centro
Zona della bocca	Stendere verso il centro del viso

Non utilizzare su:

- Intorno o sugli occhi
- Sulle palpebre
- Pelle infetta, ferita o ultrasensibile

