


GIO perfect Hairbrush

con tecnologia Soft Air Cushion



MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accensione/spengimento:
Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere la spazzola per capelli. Una breve pressione consente di passare da una modalità all'altra. Un segnale acustico indica che l'accensione/spengimento o il cambio di modalità sono stati eseguiti correttamente.
2. Modalità di funzionamento:
 - Modalità 1: solo ioni negativi
 - Modalità 2: Ioni negativi e vibrazione delicata+
 - Modalità 3: Ioni negativi + vibrazione forte
 Le modalità si alternano in sequenza ad ogni pressione del pulsante.
3. Indicatori di carica:
 - Luce rossa: in carica
 - Luce verde: completamente carico
 - Luce blu: dispositivo in uso (non in carica)
 -
4. Avvisi di batteria scarica:
 - Sotto il 20%: viene emesso un segnale acustico una volta al secondo per 5 secondi; la luce rossa si accende
 - Sotto il 5%: il dispositivo si spegne automaticamente o non si accende; vengono emessi 3 segnali acustici; la luce rossa si accende.

La luce rossa si spegne al termine dell'avviso.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: **GIOperfect Hairbrush**

Modello: **GIO-745**

Dimensioni: **250 x 85 x 55 mm**


Potenza nominale: **1.5 W**

Capacità della batteria: **500 mAh**

Tensione di carica: **DC 5V**

Peso netto: **215 g**

PANORAMICA DEL PRODOTTO



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Spazzola per capelli x1
- Cavo di ricarica USB-C x1
- Manuale d'uso x1

COME UTILIZZARE

7

PASSAGGI



Partendo dalle radici e procedendo verso le punte, pettina i capelli crespi o annodati nella direzione di crescita dei capelli.



Premere delicatamente il pettine intorno alle zone dietro le orecchie, sulle tempie e vicino alle basette.



Posizionare il cuscino d'aria del pettine vicino al cuoio capelluto, quindi premere e pettinare dalla sommità della testa verso la nuca.



Mentre spazzoli dalla nuca verso il collo, premi ripetutamente il cuscino d'aria per stimolare il cuoio capelluto.



Premere il cuscino d'aria mentre si pettina e si massaggia dalle orecchie fino alla zona del collo.



Partendo dalla fronte, premere il cuscino d'aria mentre si pettina e si massaggia lungo la parte superiore della testa verso la nuca.



Pettina e premi lentamente nella direzione opposta, dal basso verso l'alto e da dietro in avanti.



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Non utilizzare la spazzola per capelli durante la guida.
- Evitare di utilizzare la spazzola in ambienti con temperature elevate.
- Tenere lontano da stufe, fornelli e luce solare diretta.
- Non raccomandato per persone con ipertensione o con precedenti di ictus.
- Non utilizzare su aree che hanno subito recentemente un intervento chirurgico.
- Interrompere l'uso su aree arrossate, infiammate o irritate.
- Se la batteria è scarica o il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente prima dell'uso per evitare malfunzionamenti.

PRECAUZIONI RELATIVE AL PRODOTTO

- Il cuscino d'aria contiene fori di ventilazione per un contatto efficace con il cuoio capelluto e un massaggio efficace.
- Da utilizzare solo sui capelli asciutti - non utilizzare sui capelli bagnati o sui capelli con prodotti per lo styling (ad es. cera o gel).
- Non utilizzare la spazzola contemporaneamente all'asciugacapelli per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Una volta completata la ricarica, scollegare dalla fonte di alimentazione.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Se durante l'uso o la ricarica si verificano condizioni anomale, interrompere immediatamente l'utilizzo per evitare lesioni.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico personale - non è adatto per trattamenti medici o scopi commerciali.
- Pulire con un detergente neutro. Non immergere in acqua.

Scan the QR code to download the manual
 Zeskanuj kod QR, aby pobral inštrukcije
 Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
 Scannez le code QR pour télécharger le manuel
 Escanee el código QR para descargar el manual
 Digitalize o código QR para descarregar o manual
 Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
 Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
 Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
 Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
 Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
 Scanează codul QR pentru a descărca manualul
 Nuskaitykite QR kodą, kad atsiųstumėte instrukciją
 Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
 Lae juhend alla, skannides QR-koodi
 A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
 ليلدالدا ليلوننتاك دعي رسالدا قيباجتالدا زمر حسدا



innoGIO

Prodotto in Cina per **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it



@innoGIO.official



@innogio_com